

ZEBRA DS2278, DS8178 (CCD, bezdrátová)

Ovladač pro čtečku není ve Windows 10 a 11 potřeba, pro ostatní systémy lze stáhnout a nainstalovat z:

<https://www.zebra.com/us/en/support-downloads/software/drivers/usb-cdc-driver.html>

Manuál:

https://www.zebra.com/content/dam/zebra_new_ia/en-us/manuals/barcode-scanners/general/ds2278/ds2278-prg-en.pdf

Kódy není nutné tisknout, pro konfiguraci načítejte kódy postupně z bodu 1) a následně A), B) nebo C):

1) Tovární nastavení



Set Factory Defaults

((92))

Reset do továrního nastavení

A) Režim emulace COM portu pro Program POHODA



USB CDC Host

((SXUAH2000B))

Zapne emulaci COM portu



Scan Suffix 1

((50C0006))

Zapne CR Suffix

B) Režim externí klávesnice pro mobilní aplikace



USB HID Keyboard

((SXUAH20003))

Zapne emulaci klávesnice



Czech

((N03C01A3C10000))

Nastaví české rozložení

C) Režim USB HID pro mKasu ve Windows



USB HID POS

((SXUAH2000F))

Zapne režim USB HID